

norto®



NÁVOD K POUŽITÍ

www.norto.cz

Popis funkce a ovládání

Bazén norto je vybaven pohyblivou podlahou, umožňující nastavení proměnlivé hloubky vody dle věku a schopností aktuálních uživatelů.

Pohyblivá podlaha ve své horní krajní poloze funguje jako pevné pochozí zakrytí bazénové hladiny.

Nastavení a zobrazení aktuální hloubky vody

Hloubka vody je trvale zobrazována na displeji viditelném z bazénu a jeho bezprostředního okolí.



Před vstupem do vody vždy věnujte pozornost aktuálně nastavené hloubce.



Odhad hloubky pouhým pohledem skrz vodu je velice nepřesný a proto se vždy řiďte údajem zobrazeným na displeji. Vyvarujte se skoků do vody nedostatečné hloubky!



Hloubku vždy přizpůsobte schopnostem aktuálních uživatelů a jejich aktivitám.

Základní funkce norto bazénu se ovládají dodanou klíčenkou dálkového ovládání.





Ovládání pohyblivé podlahy

Stiskem tohoto tlačítka vyšlete podlahu do opačného směru, než byl posledně vykonávaný. To znamená, pokud je podlaha v horní poloze, pak stlačením tlačítka se vydá směrem dolů. Následné stlačení pohybu zastaví a případně další pak vyšle podlahu nahoru.

Ve spodní i horní krajní poloze se podlaha samočinně zastaví.

Stlačením tlačítka v průběhu pohybu podlahy tento pohyb okamžitě zastavíte. Takto si můžete kdykoliv nastavit libovolnou hloubku vody, odpovídající aktuální potřebě.



Pohyb podlahy můžete kdykoliv zastavit i STOP tlačítkem umístěným v blízkosti bazénu.



Ovládání protiproudu pro plavání

Tímto tlačítkem zapnete a vypnete čerpadlo protiproudu. Protiproud nelze zapnout pokud je bazén zakrytý, tj. podlaha je na hladině.



Světla

Pokud je váš bazén vybaven osvětlením, ovládá se tímto tlačítkem.



Vodní atrakce

Tlačítko ovládá vodopád, chrlič či jiné příslušenství, pokud je jím váš bazén vybaven.

Zásady bezpečného a hospodárneho používání

Jakkoliv norto bazény patrí nesporně k těm nejbezpečnějším a nejhospodárnějším, využití a zachování jejich vlastností je podmíněno dodržováním základních provozních pravidel:



Nikdy nenechávejte děti ani dospělé osoby se sníženou schopností pohybu, orientace či mentálním postižením v blízkosti bazénu bez dozoru a podpory odpovědné osoby.



Pokud konstrukční hloubka vašeho bazénu je taková, že umožňuje skoky do vody, pak dbejte na to, aby před skákáním byla podlaha ve své nejnižší poloze. Aktuální hloubka je trvale zobrazena na nástěnném displeji, který jediný je směrodatný – nespolehejte na odhad hloubky pouhým pohledem do vody!



V době, kdy bazén není využíván ke koupání, zvedněte pohyblivou podlahu do její horní polohy. Minimalizujete tak riziko utonutí, ale i odpar vody a tepelné ztráty, v neposlední řadě tím prospějete kvalitě vody bez potřeby její nadměrné chemizace.



Pro zvýšení bezpečnosti zajistěte, aby v době pohybu podlahy na této nikdo nebyl. Pokud je to nutné ke spuštění či vyzdvižení osob s pohybovým omezením, pak zajistěte, aby tyto osoby při pohybu podlahy pobývaly alespoň 50 cm od hrany bazénu.

V zájmu zachování zážitku z koupání i zdraví nešetřete na nesprávném místě – neomezujte běh filtrace pod nastavenou dobu. Starosti s následným čištěním vody nestojí za to.

Ale ani zbytečně neplýtvajte – přehřívání vody je drahé, + 1°C znamená 4% nákladů na ohřev navíc, plus vyšší potřebu chemie na udržení vody bez řas a bakterií.

Čištění, zazimování a odzimování

Udržování kvality vody

- Před spuštěním pohyblivé podlahy dbejte na její čistotu, podobně jako to děláte s podlahovou plochou v bezprostředním okolí bazénu.
- Filtrační zařízení je klíčové pro mechanické čištění vody i pro distribuci chemických přípravků bránících bazén před bakteriemi a řasami. Nezkracujte nastavenou dobu filtrace.
- Doporučujeme průběžně kontrolovat stav filtrační náplně a provádět proplach jakmile ručička ukazatele zanesení překročí střed zelené oblasti. Po použití vložkovače samozřejmě i dříve.
- Pokud nemáte automatické dávkování chemických přípravků, pak jejich množství přizpůsobte míře zátěže, tj. provozním hodinám bazénu a především teplotě vody. Při ohřevu na vysoké teploty bude i spotřeba chemie podstatně vyšší.
- Průběžně kontrolujte a udržujte vodu blízko neutrální hodnoty pH = 7. Voda příliš kyselá dráždí oči a kůže, voda příliš zásaditá se projevuje zákalem. Se zvyšováním pH nad 7 rychle klesá množství volného chloru a tím i desinfekční schopnost přípravků.

Sezónní změny

Bazén norto se na zimu nevypuští, konstrukce pohyblivé podlahy brání zamrznutí hladiny.

Pokud si nebudete přát svůj venkovní bazén v zimě využívat, tak jeho zazimování znamená v praxi pouze ukončení vytápění, zkrácení doby běhu filtrace na 5 hodin denně a přiměřené snížení dávkování chemie.



V nevytápěném bazénu však důsledně ponechte pohyblivou podlahu v její horní poloze až do nové sezóny. Na poškození způsobená manipulací s výškou podlahy nevytápěného bazénu v době mrazivého počasí se nevztahuje záruka.

Jarní probuzení bazénu pak vyžaduje návrat k původním hodnotám doby filtrování a dávkování chemických prostředků, ideálně i šokovou terapii, která bazén dokonale desinfikuje.

Volbou příslušných parametrů servisních služeb lze i tuto péči svěřit kvalifikovanému týmu norto.

Servisní služby

Pro spolehlivou funkci a dlouhou životnost všech bazénových technologií je třeba tyto průběžně kontrolovat a včasným zásahem předejít vzniku poruchy, způsobené například opotřebením či materiálovou vadou.

Servisní služby bazénů norto proto zahrnují vše potřebné pro dlouhodobou životnost celého řešení, od preventivní po poruchovou údržbu, případně i provozní služby.

Podrobnosti provádění všech servisních služeb jsou upraveny v naší vzájemné SLA dohodě.

Pro činnosti preventivní údržby a případně i provozních služeb Vás sami oslovíme v předepsaných termínech.

V případě poruchy kontaktujte naši poruchovou službu způsobem uvedeným v SLA.